



RM Aikon Stahl

Stevana Brakusa 4, 11030 Beograd - tel.7540-847 * fax.3055-488

e-mail: office@rmalkon.co.rs * www.rmalkon.co.rs

TABELA TOLERANCIJA ISO h-j-k

h : je tolerancija minus Npr. : $\varnothing 45 h9 = + 0 - 0,06$

j : je tolerancija + / - Npr. : $\varnothing 45 j9 = + 0,03 - 0,03$

k : je tolerancija plus Npr. : $\varnothing 45 k9 = + 0,06 - 0$

Prečnici			Tolerancije						
mm	mm	mm	7	8	9	10	11	12	13
> 1	do 3	3	0,01	0,01	0,03	0,04	0,06	0,09	0,14
> 3	do 6	6	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	0,12	0,18
> 6	do 10	10	0,02	0,02	0,04	0,06	0,09	0,15	0,22
> 10	do 18	18	0,02	0,03	0,04	0,07	0,11	0,18	0,27
> 18	do 30	30	0,02	0,03	0,05	0,08	0,13	0,21	0,33
> 30	do 50	50	0,03	0,04	0,06	0,1	0,16	0,25	0,39
> 50	do 80	80	0,03	0,05	0,07	0,12	0,19	0,3	0,46
> 80	do 120	120	0,04	0,05	0,09	0,14	0,22	0,35	0,54
> 120	do 180	180	-	0,06	0,1	0,16	0,25	0,4	0,63
> 180	do 250	250	-	-	-	0,19	0,29	0,46	0,72
> 250	do 315	315	-	-	-	-	0,32	0,52	0,81
> 315	do 400	400	-	-	-	-	0,36	0,57	0,89
> 400	do 500	500	-	-	-	-	0,4	0,63	0,97
> 500			-	-	-	-	0,44	0,7	1,1